

CRYSTALTIP

Käyttöohje: O-renkaan vaihtaminen

ADEC ORK1000

1. Irrota kärki adapterista vetämällä kärki suoraan ulos. Älä taivuta kärkeä.
2. Irrota adapteri asettamalla kuusiokulma-avain adapterin yläpäähän ja käännä vastapäivään.
3. Jos kosteutta ilmenee on sininen O-rengas messinkiholkissa vaihdettava. Irrota sininen O-rengas messinkiholkista hammashoitoinstrumenttia käyttäen ja vaihda uusi sininen O-rengas paikalleen.
4. Jos kärjissä ilmenee väljyyttä: käytä 5 mm:n kuusiohlysyavainta ja irrota messinkiholkki kääntämällä sitä vastapäivään. Aseta kuusiokulma-avain pitämään adapteria paikallaan ja käännä samalla vastapäivään kuusiohlysyavaimella.
5. Irrota varovasti hammashoitoinstrumentilla kaksi vanhaa, kirkasta O-rengasta. Kirkkaiden O-renkaiden paikalleen asettamiseksi on suositeltavaa käyttää Crystal Tip-kärjen loppupäätä (jossa pieni tappi). Tämä estää uusien O-renkaiden vahingoittumisen.
6. Kokoa adapteri uudelleen asettamalla kuusiokulma-avain adapterin yläpäähän. Kierrä messinkiholkki (kultainen) adapteriin 5 mm:n kuusiohlysyavaimella ja käännä myötäpäivään, kunnes se ei enää käänny.

* Ongelmien jatkuessa, ota yhteyttä Crystal Tip -edustajaan.

LUZZANI MINI LIGHT ORK1050

1. Irrota adapteri asettamalla kuusiokulma-avain adapterin yläosaan ja käännä vastapäivään. Vedä adapteri suoraan ulos ruiskusta.
2. Jos kosteutta ilmenee on sininen O-rengas messinkiholkissa vaihdettava. Irrota sininen O-rengas messinkiholkista hammashoitoinstrumenttia käyttäen ja vaihda uusi sininen O-rengas paikalleen.
3. Jos kärjissä ilmenee väljyyttä: käytä 5 mm:n kuusiohlysyavainta ja irrota messinkiholkki kääntämällä sitä vastapäivään. Aseta kuusiokulma-avain pitämään adapteria paikallaan ja käännä samalla vastapäivään kuusiohlysyavaimella.
4. Irrota varovasti hammashoitoinstrumentilla kaksi vanhaa, kirkasta O-rengasta. Kirkkaiden O-renkaiden paikalleen asettamiseksi on suositeltavaa käyttää Crystal Tip-kärjen loppupäätä (jossa pieni tappi). Tämä estää uusien O-renkaiden vahingoittumisen.
5. Kokoa adapteri laittamalla kuusiokulma-avain adapterin yläpäähän. Käytä 5 mm:n kuusiohlysyavainta ja kierrä messinkiholkki (kultainen) adapteriin kääntämällä myötäpäivään kunnes se pysähtyy.

* Ongelmien jatkuessa, ota yhteyttä Crystal Tip -edustajaan.

SIRONA C8 ORK1070

1. Irrota adapteri vetämällä suoraan ulos ruiskusta.
2. Rungon irrottaminen adapterista; aseta kuusiokulma-avain adapterin yläpäähän ja aseta kuusiokulma-avain askelmaan. Irrota runko kiinnikkeestä kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Jos kosteutta on havaittavissa on sininen O-rengas messinkiholkissa vaihdettava (sijaitsee adapterin yläosassa). Irrota sininen O-rengas messinkiholkista hammashoitoinstrumenttia käyttäen ja vaihda uusi sininen O-rengas paikalleen.
4. Jos kärjissä ilmenee väljyyttä: käytä 5 mm:n kuusiohlysyavainta ja irrota messinkiholkki kääntämällä sitä vastapäivään. Aseta kuusiokulma-avain pitämään adapteria paikallaan ja käännä samalla vastapäivään kuusiohlysyavaimella.
5. Irrota varovasti hammashoitoinstrumentilla kaksi vanhaa, kirkasta O-rengasta. Kirkkaiden O-renkaiden paikalleen asettamiseksi on suositeltavaa käyttää Crystal Tip-kärjen loppupäätä (jossa pieni tappi). Tämä estää uusien O-renkaiden vahingoittumisen.
6. Kokoa adapteri uudelleen asettamalla kuusiokulma-avain adapterin yläpäähän. Kierrä messinkiholkki (kultainen) adapteriin 5 mm:n kuusiokulma-avaimella ja käännä myötäpäivään, kunnes se ei enää käänny.
7. Asenna runko adapteriin kiristämällä käsin myötäpäivään. Aseta kuusiokulma-avain adapterin yläosaan ja runkoon. Jatka kiristämistä kunnes se pysähtyy.

* Ongelmien jatkuessa, ota yhteyttä Crystal Tip -edustajaan.